
# 取扱説明書

# 318mm 自動カンナ モデル 2034C





▲機はシングル絶縁構造ですので 必ず接地(アース)してください。 マキタ製品は電気用品変全法に基 づく技術上の基準に適合、または 準じて(電気用品変全法適用外の 製品)製造されております。 このたびは **318mm 自動カンナ**をお買い 上げ賜わり厚くお礼申し上げます。

ご使用に先立ち、この取扱説明書をよく お読みいただき本機の性能を十分ご理解 の上で、適切な取り扱いと保守をしてい

ただいて、いつまでも安全 に能率よくお使いくださる ようお願い致します。

なお、この取扱説明書はお 手元に大切に保管してくだ さい。



# 主要機能

モデル 主要機能	2034C				
電動機	直巻整流子電動機				
電圧	単相交流 100V				
電流	15A				
周波数	50-60Hz				
消費電力	1,430W				
本機寸法	幅 780 ×長さ 1,635 ×高さ 791 ~ 1,051mm				
質量	155kg				
カンナ盤	自動		手押		
回転数	7,000min <sup>-1</sup>	7,000min <sup>-1</sup> (回転 / 分)		8,000min <sup>-1</sup> (回転 / 分)	
最大切削幅	318mm		155mm		
切削材厚さ	3 ∼ 260mm			_	
	切削幅	高速	低速		
   最大切り込み深さ	150mm 以下	2.0mm	4.0mm	3mm	
取入切り込みが入る	150 ~ 240mm	1.5mm	2.0mm	SITIIT	
	240 ~ 318mm	1.0mm	1.5mm		
送材速度	高速: 0.18m/s	低速: 0.1m/s		_	
定盤寸法 (幅×長さ)	318 ×	318 × 616mm		156 × 1,635mm	

<sup>·</sup> 改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご 了承ください。

# 注意文の \land 警告 🖟 注意 . 注 の意味について

҈≜告

: 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容のご注意。

⚠ 注意

: 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

注

: 製品および付属品の取り扱い等に関する重要なご注意。

# 安全上のご注意

JPA001-17

- ・ 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を 必ず守ってください。
- ・ ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、正しく 使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ・ 他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

### ⚠警告

#### 安全作業のために:

ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読みください。

- 1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
- ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。
- 2. 作業場の周囲状況も考慮してください。
- ・ 電動工具は、雨ざらしにしたり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでく ださい。
- 作業場は十分に明るくしてください。
- 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
- 3. 感電に注意してください。
- ・ 電動工具を使用中、身体を、アースされているものに接触させないようにして ください。(例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)
- 4. 子供を近付けないでください。
- 作業者以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
- ・ 作業者以外、作業場へ近付けないでください。
- 5. 使用しない場合は、きちんと保管してください。
- ・ 乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。
- 6. 無理して使用しないでください。
- ・ 安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。
- 7. 作業に合った電動工具を使用してください。
- ・ 小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行なう作業には使用しないでください。
- 指定された用途以外に使用しないでください。
- 8. きちんとした服装で作業してください。
- だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。
- ・ 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めの付いた履物の使用をおすすめします。
- 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。

### ⚠警告

- 9. 保護めがねを使用してください。
- ・ 作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防 じんマスクを併用してください。
- 10. 防音用保護具を着用してください。
- 騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い(イヤマフ)などの防音用保護具を着用してください。
- 11.集じん装置が接続できるものは接続して使用してください。
- ・ 電動工具に集じん機などが接続できる場合は、これらの装置に確実に接続し、 正しく使用してください。
- 12. コードを乱暴に扱わないでください。
- ・ コードを持って電動工具を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから 抜かないでください。
- コードを熱、油、角のある所に近付けないでください。
- 13.材料を加工する工具では、材料をしっかりと固定してください。
- ・ 材料を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。(材料を動かして加工する製品を除く。)
- 14.無理な姿勢で作業をしないでください。
- ・ 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
- 15. 電動工具は、注意深く手入れをしてください。
- 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- ・ 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
- コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店、または 当社営業所に修理をお申し付けください。
- 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
- ・ 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないよう にしてください。
- 16.次の場合は、電動工具のスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
- 使用しない、または修理する場合。
- ・ 刃物、砥石、ビットなどの付属品を交換する場合。
- その他危険が予想される場合。
- 17. 調節キーやレンチなどは、必ず取りはずしてください。
- 電源を入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が取りはずしてあることを確認してください。
- 18.不意な始動は避けてください。
- ・ 電源につないだ状態で、スイッチに指を掛けて運ばないでください。
- ・ 電源プラグを電源コンセントに差し込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。

### ⚠警告

#### 19.屋外使用に合った延長コードを使用してください。

・ 屋外で使用する場合、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。

#### 20.油断しないで十分注意して作業を行ってください。

- ・ 電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意 して慎重に作業してください。
- 疲れている場合は、使用しないでください。

#### 21.損傷した部品がないか点検してください。

- ・ 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動 するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- ・ 可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他 運転に影響をおよぼすすべての箇所に異常がないか確認してください。
- 破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書に従ってください。 取扱説明書に記載されていない場合は、お買い上げの販売店、または当社営業 所に修理をお申し付けください。スイッチが故障した場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
- ・ スイッチで始動および停止操作のできない電動工具は、使用しないでください。
- 異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのまま、使用すると発煙・発火、感電、けがに至るおそれがあります。

#### <異常・故障例>

- ・ 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- ・ 電源コードに深いキズや変形がある。
- コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- 焦げくさい臭いがする。・ビリビリと電気を感じる。
- スイッチを入れても動かない等

すぐに電源プラグを抜いてお買い上げの販売店へ点検、修理をお申し付けください。

#### 22.正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

この取扱説明書および当社カタログに記載されている付属品やアタッチメント 以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しない でください。

#### 23.電動工具の修理は、専門店にお申し付けください。

- この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- 修理は、必ずお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
- ・ 修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでな く、事故やけがの原因となります。

#### この取扱説明書は、大切に保管してください。


### 自動カンナ安全上のご注意

先に電動工具としての共通の注意事項を述べましたが、自動カンナとして、 さらに次に述べる注意事項を守ってください。

JPB103-2

### ⚠警告

- 1. 必ず接地(アース)してください。
- ・ 故障や漏電の時、感電する原因になります。
- 接地は、プラグの横から出ているアースクリップをアース線に接続してください。
- ・ 3 ピンプラグ(アースピン可倒式)の場合は、電源コンセントに合わせて、接地 (アース) してください。
- ・ アース付 (3ピン) 電源コンセントの場合 3ピンプラグを電源コンセントに差し込んでください。(アースクリップによる接地(アース) は不要)



アースクリップにより接地

(アース)

2 極電源

コンセント

- 2極電源コンセントの場合 アースクリップをアース線に接続してく ださい。
- アースクリップやアースピン、アース線に 異常がないか確認してください。
- テスターや絶縁抵抗計をお持ちでしたら、 アースクリップ、アースピンと機械本体の 金属(外郭部)間の導通を確認してください。
- ・ アース棒やアース板を地中に埋め込み、 アース線を接続するような電気工事は、電気工事士の資格が必要ですので最寄りの電気工事店に相談してください。
- ・ 接地と共に感電防止用漏電しゃ断器の設置された電源に、接続されますことを お奨めします。
- ・ 漏電しゃ断器や接地については、次の法規がありますので、ご参照ください。 ※労働安全衛生規則 第 333 条・第 334 条 電気設備の技術基準 第 18 条・第 28 条・第 41 条

7

### ҈警告

- 2. アース線をガス管に接続しないでください。
- 爆発の恐れがあります。
- 3. 延長コードを使用するときは、アース線を備えた3 芯コードを、使用してください。
- アース線のない2芯コードですと、感電の原因になります。
- 4. 使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。
- ・ 表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因になります。
- 5. 手押しカンナ盤の安全カバーを固定したり、取りはずして使用しないでください。
- けがの恐れがあります。
- 6. 手押しカンナ盤の安全カバーは、カンナ刃を覆い、円滑に開閉することを確認してください。
- けがの恐れがあります。
- 7. 使用中は、切粉排出口に指などを入れないでください。
- 回転しているカンナ刃に触れ、けがの原因になります。
- 8. 使用中、本機の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにス イッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社営業 所に点検・修理をお申し付けください。
- ・そのまま使用していると、けがの原因になります。

### 注意

- 1. 傾斜のない平たんな場所にすえ付けて、安定した状態にしてください。
- · 不安定な状態だと、けがの原因になります。
- 2. カンナ刃や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
- 確実でないと、はずれたりし、けがの原因になります。
- 3. カンナ刃の取り扱いには、手袋、布などで手を保護し、十分注意してください。
- 不用意に扱うと、切り傷の原因になります。
- 4. カンナ刃の交換や刃高調整後は、カンナ刃取り付けボルトを十分に締め付けてください。
- ボルトがゆるむと、思わぬけがの原因になります。
- 5. スイッチを切った後も、惰性で回転しているカンナ刃に注意してください。
- 手などが触れると、けがの原因になります。
- 6. 回転させたまま、放置しないでください。
- けがの原因になります。
- 7. 使用中は、軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでくだ さい。
- 回転部に巻き込まれ、けがの原因になります。
- 8. 材料に釘などの異物がないことを確かめてください。
- · 刃こぼれだけでなく、けがの原因になります。
- 9. 回転中は、排出口内の切り屑を取り除かないでください。
- カンナ刃が止まってから木の棒などでかき出すようにしてください。けがの原因になります。

### 注

・ 電源が離れていて、延長コードが必要なときは、本機を最高の能率で支障 なくご使用いただくために、十分な太さのコードをできるだけ短くお使い ください。


使用できる延長コードの太さ(公称断面積)と最大長さの目安


コードの太さ	銘板記載の定格電流値で使用できる長さの目安			
(導体公称断面積)	~ 5A	5 ~ 7A	_	
0.75mm <sup>2</sup>	20m	10m	_	

コードの太さ	銘板記載の定格電流値で使用できる長さの目安				銘板記載の定格電流値で使用できる長さの目安		
(導体公称断面積)	~ 5A	5 ~ 10A	10 ~ 15A				
1.25mm <sup>2</sup>	30m	15m	10m				
2.0mm <sup>2</sup>	50m	30m	20m				

延長コードは本機のコードと同じような被ふくを施したコードを使用してください。

# 各部の名称





# 標準付属品

- ・ ボックスレンチ 13
- ・ セットゲージ 2 個
- ・ スパナ 10-13
- 三角定規

- ・ メガネレンチ 13
- リモートコントローラーセット品 (単4乾電池2ヶ付き)
- ・ フットスイッチスタンド

# 別販売品のご紹介

- · 別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただくか、お買い上げの販売店もしくは、裏表紙掲載の当社営業所へお問い合わせください。
- ・ 研磨式カンナ刃 手押カンナ盤用 部品番号 A-20856 自動カンナ盤用 部品番号 A-17310
- ・ 継ぎ増しローラー (自動カンナ盤用) 部品番号 192226-9



コバトリガイドセット品 部品番号 192169-5



・ **Y ジョイントアッセンブリ** 部品番号 122342-3 (自動カンナ盤と手押カンナ盤の 集じんホースを接続するときにご使用ください。)



· 角砥石 部品番号 794060-9

- ・ 研磨式超硬カンナ刃 手押カンナ盤用 部品番号 A-20890
- ・ 補助ローラー(手押カンナ盤用) 部品番号 122106-5




・フードセット品 (切り屑排出口にフードセット品と 当社木工用集じん機(モデル 410) を接続して、お使いになりますと 切り屑が飛び散らず清潔な作業が できます。)

自動側 部品番号 A-18867



手押側 部品番号 A-18823




### 作業前の準備

#### 運搬・移動

### **企注意**

キャスタのセットおよび本機の移動時は、足元に気をつけてください。 ・ けがの原因になります。

- 移動させるときは、キャスタを使用 されると便利です。
- ・ 片側ずつ持ち上げ、キャスタをセットすれば、一人で移動させることができます。




#### 本機の設置

・ キャスタを上げ、明るくて足場のよい平坦な場所に安定した状態で設置してください。

#### 工具の収納場所

- ・ 工具はベース後部に収納できます。
- ベースカバーを止めているツマミネジをゆるめ、ベースカバーを上にスライドさせればベースカバーが取りはずせます。




### 使い方

#### スイッチの操作


### ⚠ 警告

電源コンセントに電源プラグを差し込む前に、スイッチが切れていることを 必ず確認してください。

- ・ スイッチを入れたまま電源プラグを差し込むと急に動き出し、事故の原因になります。
- スイッチは、「入」側を押すと入り、 「切」側を押すと切れます。





・ 昇降スイッチは、上側(合)を押すと ヘッド部が上昇し、離すと止まりま す。同様に下側(尽)を押すと下降 し、離すと止まります。また、昇降 スイッチを押し続けた場合、上限ま たは下限位置で、ヘッド部が停止し ます。



#### リモートコントローラ(リモコン)の操作


- ・ 付属の乾電池 (単 4) 2 本をリモコン 内部の表示に従って正しく入れてく ださい。
- ・ リモコンの受信距離は約5mです。 リモコンを本機の受信部の方向へ向 けてください。
- ・ 入ボタンを2個同時に押すと自動力 ンナ盤が始動します。
- ・ 切ボタンを押すと自動カンナ盤が停止します。
- 上ボタンを押すとヘッド部が上昇し、 離すと止まります。下ボタンを押す とヘッド部が下降し、離すと止まり ます。
- ・ 手や衣服などで、受信部および送信 部を覆わないでください。
- リモコンには無理な力を加えたり、 落としたり強い衝撃を与えないでく ださい。






#### フットスイッチスタンドの使い方

- ・ フットスイッチスタンドにリモコンを取り付けてお使いになりますと、足踏みペダルで自動定盤を上下させることができます。
- リモコンをリモコンホルダの横に差し込み、リモコンホルダ内側面に当たるまで押し込んでください。
- ・ フットスイッチスタンドは、足踏みペダルの上側を踏むとヘッド部が上昇し、足を離すと止まります。 同様に下側を踏むと下降し、離すと止まります。
  - また、フットスイッチスタンドに取り付けたリモコンのボタンを押して操作することもできます。作業しやすい方法で操作してください。
- フットスイッチスタンドは、倒した り強い衝撃を与えないでください。





#### 寸法表示

- 本機の昇降スイッチまたはリモコン の昇降ボタンを押すか、フットス イッチスタンドのペダルを踏んで、 スケールバーの目盛にインジケータ を合せてください。
  - 目盛とインジケータが合ったところが、仕上がり寸法になります。
- ・ 昇降スイッチやリモコンを使用しない場合は、昇降ハンドルを回してください。昇降ハンドルは、押しながら1回転させるとヘッド部が2mm動きます。
- スケール目盛は右側が「寸」、左側が 「cm」目盛です。
- ・ 自動昇降が可能な範囲は、15 ~ 245mm です。それ以外は昇降ハンドルを手動にて操作してください。



- ・ 送材速度は、送材速度切り替えレバーを「低速」の方向に回すと遅くなり、きれいな仕上げ面が得られます。
- ・「高速」の方向に回すと早くなり、少 し粗い仕上げ面になります。





## 注

・ 送材速度の切り替えは、空転のときに行ってください。

#### 切り込み深さの調整

- ・ 切削幅、送材速度によって最大切り 込み深さが異なります。右表を参考 にして切り込み深さを設定してくだ さい。
- ・ 削りしろが表の数値より大きいとき は、2回以上に分けて作業してくださ い。

#### 最大切り込み深さ

切削幅	低速時	高速時	
150mm 以下	4.0mm	2.0mm	
150 ∼ 240mm	2.0mm	1.5mm	
240 ∼ 318mm	1.5mm	1.0mm	


### 注

- 切り込み深さや寸法合せは、必ず自動定盤を上げる方向で行なってください。
- ・ 切り込み深さを設定するときは、材料を自動定盤に密着させてください。 材料の前が浮いたり、後が浮いた状態では、設定した切り込み深さと実際 の切り込み深さが異なります。
- ・ 適正な切り込み深さで切削しないと、ドラムがロックする恐れがあります。ドラムがロックしたときはすぐにスイッチを切り、材料を取り除いてください。

#### 1. ゲージによる設定

・ 材料をヘッド前面の▽印と▽印の間に30~40mm入れ、昇降スイッチ、リモコン、昇降ハンドルのいずれかを操作してヘッドを下降させるとゲージが動きます。ゲージの先が指した切り込み深さ目盛の数値が切り込み深さになります。

昇降スイッチ、リモコンの場合は、 板厚を感知してヘッドが止まってから、一旦指を離して再度押し直すと ゆっくり下降しますのでご希望の切り込み深さに調整してください。



#### 2. 切り込み深さ調整ツマミによる自動設定

- ・ 本機には昇降スイッチ、リモコンを使用した場合に、一定の切り込み深さ が設定できる切り込み深さ調整ツマミがついています。 1 回にどれだけ削 ればよいか解っている場合に、お使いいただきますと能率よく作業できま す。
- ・ 切り込み深さ調整ツマミには 1 目盛 がおおよそ 0.5mm の切り込み深さに 相当する目盛がついています。
- ・ 切り込み深さ調整ツマミを矢印の方向へ回して、お望みの切り込み深さに相当する目盛を▽印に合わせてください。
- ・ 材料をヘッド前面の▽印と▽印の間に30~40mm入れ、昇降スイッチまたはリモコンでヘッドを下降させると材料の厚さを感知して止まります。その状態で材料を切削すると、設定した切り込み深さ分切断できます。




#### 切削作業

### ⚠ 警告

- 2 本以上の材料を同時に切削する場合は、できるだけ離して切削してください。
- 薄い材料がカンナ刃によってはね返されることがあり、けがの恐れがあります。
- ・ 材料を自動定盤面に沿わせて載せ、 切り込み深さを設定します。材料が ローラーに当たらない位置でスイッ チを入れ、回転が安定してから、材 料を自動定盤面に沿わせて挿入して ください。

長くて重い材料を切削するときは、 削り始めと削り終りに材料の端を少 し支えてください。材料の両端部の 段付きが少なくなります。

・繰り返して切削する場合は、返送 ローラーを利用しますと作業が楽に 行なえます。作業終了後はスイッチ を切ってください。



# 注

次のような材料は、切削しないでください。 送材できなくなります。


1	190mm以下	長さが 190mm 以下のもの
2	◆190mm以上 ◆ 切削面	長さが 190mm 以上の切欠溝のある もの
3	切削面 //	190mm 間隔のところに切欠溝のあるもの

切削中に送材がストップした場合はそのまま放置しないでください。送材がストップしたまま放置しますとローラーの異常摩耗を引き起こします。

### 手押カンナ盤の使い方

#### 切り込み深さの調整

- 切り込み深さは、0~3mmの範囲で 調整できます。
- ・ 切り込み深さ調整ノブを右に回すと 前定盤が下がり、左に回すと上がり ます。
- 手押定盤のポイントマーク▽をスケールの切り込み深さ目盛に合わせてください。




### 注

・ 切り込み深さの調整は一度ノブを右方向へ回し、希望値より前定盤を下 げ、再度ノブを左方向へ回し、上げながら合わせてください。

#### 定規の角度調整

- 定規は0~45度の範囲で傾けることができます。次のように調節してください。
- ① 定規固定ボルトを緩めて、定規を少し引き出してください。
- ② A部とB部の六角ボルトを緩めて、定規を傾け、作業される角度に合わせてください。
- ③ 角度が決まりましたら、A部とB部の 六角ボルトと定規固定ボルトをしっ かり締め付けてください。



### 手押カンナ盤の使い方

#### 切削作業


### ⚠警告

安全カバーを固定したり、取りはずして使用しないでください。 安全カバーは、カンナ刃を覆い、円滑に開閉することを確認してください。 ・ けがの恐れがあります。

### **企注意**

薄板(厚さ 4cm 以下)や小物(長さ 40cm 以下)を切削するときは材料の長さ、厚さおよび幅に適した専用の押さえ具を使用してください。長さ 140mm 以下または、厚さ 13mm 以下の材料は切削しないでください。
・ けがの原因となります。

- ・ 材料の木目、節などに注意して切削 方向を決め、材料を前定盤の上に載 せ、スイッチを入れてください。
- ・ 材料は左手を前方、右手が後方になるように保持し、前方へゆっくり押し進めて削り始めます。
- ・ 材料が後定盤にかかった後は、後定 盤側を押し付けて切削してください。
- ・ 直角出し作業は、材料の基準面を定規に押し付けて切削してください。
- ・ むら取り作業は、材料を前定盤に軽く押し付けて切削してください。
- ・ 材料が反っている場合は、凹面を定盤に当てて切削してください。
- 作業終了後は、スイッチを切ってく ださい。



### 使い方

#### カンナ刃の取り付け・取りはずし方

#### ♪ 警告

カンナ刃の取り付け・取りはずしの際には必ずスイッチを切り、電源プラグ を電源コンセントから抜いてください。

電源コンセントをつないだまま行うと、事故の原因になります。

### △ 注意

カンナ刃の取り扱いには、手袋、布などで手を保護し、十分注意してくださ い。

・ 不用意に扱うと、切り傷の原因となります。

### 注


- カンナ刃の取り付け面は、きれいに掃除してください。
- ・ カンナ刃は、重さの揃ったものを取り付けてください。重さの異なるもの を使用すると振動が大きくなり、本機の寿命が低下します。

### 使い方


#### 自動力ンナ盤の場合

#### 1 カンナ刃の取りはずし方

- ベルトカバーをはずすことの出来る 位置までヘッド部を上げてください。
- チップカバー固定用のツマミネジを
- ベルトカバーをはずしてください。




- をプーリー側に押してピンからはず し、プーリーを手で回してください。 カンナ胴が固定できます。カンナ胴 は、刃先が上になる位置と六角ボル トが上になる位置の2箇所で固定さ れます。
- カンナ胴の固定を解除するときは、 ロックプレートを下へ押してくださ 11




カンナ刃は、バネに押されて数 mm 飛び出します。

- カンナ胴中央の2本の六角ボルトを 抜き取ってください。
- カンナ胴の固定を解除して刃先が上 になる位置で固定しなおしてくださ
- カンナ刃の両端を手で引っ張ってカ ンナ刃を引き出してください。
- 反対側のカンナ刃も同様に取りはず してください。



チップカバー

ベルトカバー




#### 2. カンナ刃の取り付け方と調整

### △ 注意


カンナ刃締め付けボルトは付属のボックスレンチ 13 で十分締め付けてください。

- ボルトがゆるむと、思わぬけがの原因になります。
- カンナ胴を刃先が上になる位置に固定してください。
- カンナ刃をドラムカバーと裏刃の間 に差し込んでください。
- セットゲージをヘッドのプレート部に取り付け、カンナ刃を押さえてください。
- ・ この状態のままメガネレンチ 13 で図に示した六角ボルト 2 本を仮締めしてください。
- ・ セットゲージをはずして、カンナ胴 の固定を解除し、六角ボルトが上に なる位置で固定しなおしてください。





- ・ 抜き取ってあった2本の六角ボルトをねじ込んでください。ボックスレンチ13でカンナ刃固定用の六角ボルトをしっかり締め付けてください。ボルトの締め付けに際しては、一度に強く締め付けず、中央部から外側へ交互に、また徐々に締め付け力を強くして締め付けしてください。
- ・ 反対側のカンナ刃も同様に取り付け、 ロックプレートを押し、固定を解除 してカンナ胴をゆっくり回し、異常 がないか確認してください。 異常がなければチップカバーを閉じ
- て、ツマミネジで固定してください。ベルトカバーを取り付けてください。





### 使い方

#### 手押カンナ盤の場合

#### 1. カンナ刃の取りはずし方

- ・ 前定盤を最大切り込み深さの位置まで下げてください。
- 安全カバー固定用の六角ボルトを緩めて、安全カバーをはずしてください。
- ・ 定規の角度を 0 度の位置にして、定 規を自動カンナ盤側へ下げてくださ い。ツマミカバーを開いてください。
- ・ロックピンを引いてツマミを回し、 カンナ刃固定用の六角ボルトが真上 になる位置でカンナ胴を固定してく ださい。カンナ胴は、刃先または六 角ボルトが上になる位置の2箇所で 固定できます。
- 付属のボックスレンチ 13 で外側の 2 本以外を緩めてください。
- カンナ胴中央の2本の六角ボルトを 抜き取ってください。
- カンナ胴の固定を解除して刃先が上 になる位置で固定しなおしてください。
- ・ メガネレンチ 13 で外側の 2 本の六角 ボルトを緩めてください。カンナ刃 は、バネに押されて数 mm 飛び出し ます。
- カンナ刃の両端を手で引っ張ってカンナ刃を引き出してください。
- 反対側のカンナ刃も同様に取りはずしてください。







#### 2. カンナ刃の取り付け方と調整

### **小注意**

カンナ刃締め付けボルトは付属のボックスレンチ 13 で十分締め付けてください。


- ボルトがゆるむと、思わぬけがの原因になります。
- カンナ胴を刃先が上になる位置で固定してください。
- カンナ刃をドラムカバーと裏刃の間 に差し込んでください。
- セットゲージを後定盤に取り付け、 カンナ刃を押さえてください。
- この状態のままメガネレンチで図に 示した六角ボルト2本を仮締めして ください。
- セットゲージをはずして、カンナ胴の固定を解除し、六角ボルトが上になる位置で固定しなおしてください。
- 抜き取ってあった2本の六角ボルトをねじ込んでください。





・ ボックスレンチ 13 でカンナ刃固定用 の六角ボルトをしっかり締め付けて ください。

ボルトの締め付けに際しては、一度に強く締め付けず、中央部から外側へ交互に、また徐々に締付力を強くして締め付けしてください。



- ・ 反対側のカンナ刃も同様に取り付け、ロックピンを引いて固定を解除してカンナ胴をゆっくり回し、異常がないか確認してください。
- ・ 安全カバーを取り付け、正常に動くか確認してください。


### 使い方

#### 自動カンナ定盤のローラー高さ調整

### **小注意**


自動カンナ定盤のローラー高さ調整の際には、

- 自動カンナのヘッド部を一番上まで上げてください。
- ・ スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
- ・カンナ刃に触れないように注意してください。
  - けがの原因になります。
- ・ 定盤の両端のツマミを回して高さを 調整してください。右に回すとロー ラーが上がり、左に回すと下がりま す。通常は、0.1 ~ 0.3mm に合わせ てください。1 目盛は約 0.1mm です。



### 注


- ・ ローラーの出る量が多すぎると、切削面に段がついたり、基準面(定盤上をすべる面)の荒さの影響が切削面に出たりします。
- ・ 継ぎ増しローラーは、定盤の上にスケールをおき、定盤の側面より締め付けている六角ボルトをわずかにゆるめて木ハンマ等で軽くたたいてください。調整後は六角ボルトを十分に締め付けてください。



### 別販売品の使い方

#### 継ぎ増しローラー(手押カンナ用)

・ 付属のボルト、座金で取り付けてください。ローラーの高さ調整は自動カンナ盤の継ぎ増しローラーと同様に定盤上にスケールを置き、木ハンマ等で軽くたたいて調整してください。調整後はボルトを十分に締め付けてください。




#### コバトリガイドセット品

コバトリガイドは、材料の木端を切削するためのガイドです。




- ヘッドを 100mm 以上、上げてください。
- ガイドホルダの中に四角ナットを2 個入れ、定盤の前後にナベ小ネジで 取り付けてください。




# 別販売品の使い方

・ 定盤上にガイドを平行に並べて六角 ボルト・座金を取り付けてください。



・ 材料の厚さに合わせてガイドを移動 し、固定して使用してください。



# 注

・ 切削材厚さが 35mm 以下の場合は、ガイドは使用できませんので取り外してください。

### 保守・点検について

### ⚠ 警告

点検・整備の際には必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから 抜いてください。


・電源プラグを電源コンセントにつないだまま行うと、事故の原因になります。

#### カーボンブラシの交換

カーボンブラシは時々、取りはずして点検してください。


カーボンブラシが限界摩耗線まで磨耗したら新品と取り替えてください。このとき、カーボンブラシがブラシホルダ内で前後にスムーズに動くか確認してください。

新品と交換する際は、必ず当社指定 のカーボンブラシをご使用ください。




#### 自動カンナ盤モータ

チップカバーをはずし、ネジ回しで ブラシホルダキャップを取りはずし てください。



#### 手押カンナ盤モータ

- 手押カンナ盤下のカバーをはずし、 ネジ回しでブラシホルダキャップを 取りはずしてください。
- 中から摩耗したカーボンブラシを取り 出し、新品と取り替えて、ブラシホル ダキャップを組み付けてください。
- カーボンブラシは2個で1組になっております。取り替える場合は、必ず左右とも同時に行なってください。



# 注

本機のしゅう動部・回転部は、さびないように使用した後には油を塗ってください。

### 保守・点検について

#### 本機のお手入れ

・ 乾いた布か石けん水をつけた布できれいに拭いてください。

# 注

・ ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコール等は変色、変形、ひび割れの 原因となりますので使用しないでください。

#### ご修理の際は

・ 修理はご自分でなさらないで、必ずお買い上げの販売店または裏面掲載の 当社営業所にお申し付けください。

#### \_\_\_\_\_ 全国に拡がるアフターサービス網

お買い上げ商品のご相談は、最寄りのマキタ登録販売店もしくは、下記の当社営業所へお気軽にお尋ねください。

事業所名	電話番号	事業所名	電話番号	事業所名	電話番号
札 幌 支 店	(011) (783) 8141	東京支店	(03) (3816) 1141	大 阪 支 店	(06) (6351) 8771
札幌営業所	(011) (783) 8141	東京営業所	(03) (3816) 1141	大阪営業所	(06) (6351) 8771
旭川営業所	(0166) (29) 0960	中野営業所	(03) (3337) 8431	東大阪営業所	(06) (6746) 7531
釧路営業所	(0154) (37) 4849	足立営業所	(03) (3899) 5855	関西物流センター	(0725) (46) 6715
函館営業所	(0138) (49) 9273	大田営業所	(03) (3763) 7553	南大阪営業所	(0725) (46) 6611
苫小牧営業所	(0144) (68) 2100	江戸川営業所	(03) (3653) 5171	奈良営業所	(0742) (61) 6484
带広営業所	(0155) (36) 3833	多摩営業所	(042) (384) 8411	橿原営業所	(0744) (22) 2061
北見営業所	(0157) (26) 9011	立川営業所	(042) (542) 1201	和歌山営業所田 辺営業所	(073) (471) 4585 (0739) (25) 1027
仙 台 支 店	(022) (284) 3201	横浜支店	(045) (472) 4711	中縄営業所	(098) (874) 1222
仙台営業所	(022) (284) 3201	横浜営業所	(045) (472) 4711	/ 順占未//	(030) (074) 1222
古川営業所	(0229) (24) 0698	川崎営業所	(044) (811) 6167	兵 庫 支 店	(0794) (82) 7411
青森営業所	(017) (764) 4466	平塚営業所	(0463) (54) 3914	三木営業所	(0794) (82) 7411
八戸営業所	(0178) (43) 3321	相模原営業所	(042) (757) 2501	尼崎営業所	(06) (6437) 3660
盛岡営業所	(019) (635) 6221	湘南営業所	(0466) (87) 4001	神戸営業所	(078) (672) 6121
水沢営業所	(0197) (22) 5101	静岡支店	(054) (281) 1555	姫 路 営 業 所	(079) (281) 0204
郡山営業所	(024) (932) 0218	静岡営業所	(054) (281) 1555	広島支店	(082) (293) 2231
いわき営業所	(0246) (23) 6061	沼津営業所	(055) (923) 7811	広島営業所	(082) (293) 2231
福島営業所	(0243) (22) 1204	浜松営業所	(053) (464) 3016	福山営業所	(084) (923) 0960
新 潟 支 店	(025) (247) 5356	甲府営業所	(055) (276) 7212	三原営業所	(0848) (64) 4850
新潟営業所	(025) (247) 5356	^ 'n + r	(070) (040) 5704	岡山営業所	(086) (243) 4723
長岡営業所	(0258) (30) 5530	金沢支店	(076) (249) 5701	宇部営業所	(0836) (31) 4345
山形営業所	(023) (643) 5225	金沢営業所	(076) (249) 5701	徳 山 営 業 所	(0834) (21) 5583
酒田営業所	(0234) (26) 3551	七尾営業所富山営業所	(0767) (52) 3533 (076) (451) 6260	鳥取営業所	(0857) (28) 5761
秋田営業所	(018) (863) 5205	高岡営業所	(0766) (21) 3177	松江営業所	(0852) (21) 0538
宇都宮支店	(028) (634) 5295	福井営業所	(0776) (35) 1911	高 松 支 店	(087) (867) 6411
宇都宮営業所	(028) (634) 5295			高松営業所	(087) (867) 6411
小山営業所	(0285) (25) 5559	岐 阜 支 店	(058) (274) 1315	徳島営業所	(088) (626) 0555
水戸営業所	(029) (248) 2033	岐阜営業所	(058) (274) 1315	松山営業所	(089) (951) 7666
土浦営業所	(029) (821) 6086	多治見営業所	(0572) (22) 4921	宇和島営業所	(0895) (22) 3785
関東物流センター	(048) (771) 3451	松本営業所	(0263) (85) 4751	高知営業所	(088) (884) 7811
* T + E	(0.40) (777) 4001	長野営業所	(026) (225) 1022	# W + #	(000) (411) 0001
埼 玉 支 店 さいたま営業所	(048) (777) 4801	上田営業所飯田営業所	(0268) (22) 6362	福岡支店	(092) (411) 9201
川越営業所	(048) (777) 4801 (049) (222) 2512	敗田呂耒州	(0265) (24) 1636	福 岡 営 業 所 北九州営業所	(092) (411) 9201 (093) (551) 3481
川 越 呂 来 川 熊 谷 営 業 所	(048) (521) 4647	名古屋支店	(052) (419) 0561	飯塚営業所	(0948) (26) 3361
越谷営業所	(048) (976) 6155	名古屋営業所	(052) (419) 0561	久留米営業所	(0942) (43) 2441
前橋営業所	(027) (232) 5575	一宮営業所	(0586) (75) 5382	佐賀営業所	(0952) (30) 6603
高崎営業所	(027) (365) 3688	東名古屋営業所	(0561) (73) 0072	長崎営業所	(095) (882) 6112
両毛営業所	(0276) (46) 7661	知多営業所	(0569) (48) 8470	佐世保営業所	(0956) (33) 4991
		岡崎営業所	(0564) (22) 2443		
千葉支店	(043) (231) 5521	豊橋営業所	(0532) (46) 9117	熊本支店	(096) (389) 4300
千葉営業所	(043) (231) 5521	四日市営業所	(059) (351) 0727	熊本営業所	(096) (389) 4300
市川営業所	(047) (328) 1554	津営業所	(059) (232) 2446	八代営業所	(0965) (43) 1000
成田営業所	(0476) (73) 8101	伊勢営業所	(0596) (36) 3210	大分営業所	(097) (567) 3320
木更津営業所 柏 営 業 所	(0438) (23) 2908 (04) (7175) 0411	京都支店	(075) (621) 1135	宮 崎 営 業 所 鹿児島営業所	(0985) (26) 1236 (099) (267) 5234
114 占 未 71	(04) (7170) 0411	京都営業所	(075) (621) 1135	沖縄営業所	大阪支店の欄をご覧
		福知山営業所	(0773) (23) 7733	/ 神 口 木 //	ください。
		大津営業所	(077) (545) 5594		
		彦根営業所	(0749) (22) 6184		

株式会社マキタ

881765C1

愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒 446-8502 TEL.0566-98-1711 (代表)